



РОЗЕТКА
НАРУЖНАЯ
СИЛОВАЯ

РОЗЕТКА
НАРУЖНАЯ
СИЛОВАЯ

РОЗЕТКА
ВНУТРЕННЯЯ

СТОП
МОТОРА
(ЗАДН.)
СТОП
МОТОРА
ПУСК
МОТОРА

Кнопка SB1 в составе шкафа показана условно.
Кнопка SB1 расположена сзади станка,
кнопки SB2,SB3 расположены на пульте оператора

на конт. 3 разъема P2 блока входов-выходов

РАЗРЕШЕНИЕ
ПУСКА МОТОРА

РЕЛЕ СБОЯ
ЦИКЛА (СИРЕНА)

РЕЛЕ СБОЯ
ЦИКЛА (ФОНАРЬ)

ЗОНА ОБОГРЕВА 1
KV5

ЗОНА ОБОГРЕВА 2
KV6

ЗОНА ОБОГРЕВА 3
KV7

ЗОНА ОБОГРЕВА 4
KV8

БЛОК
ВВОДА-ВЫВОДА
(БВВ)



